

Ohje villan tuojille

Siirtoasiakirja/rahtikirja: Toimitetaan paperisena kyseiseen toimipisteeseen tai sähköisenä villatehtaat@eko-expert.com

Puhdas uusi leikkuujätevilla

Villojen keräilyohjeet:

1. Villojen tulee olla kuivia
2. Ei muita jätteitä, ei asbestia
3. Palamattomat pinnoitteet eivät haittaa, mutta toivottavaa olisi, että niitä ei kuitenkaan laitettaisi tarpeettomasti
4. Villalaatuja ei tulisi sekoittaa keskenään (voidaan sopia erikseen), kuitenkin maksimissaan 10 % keräilyvälineen ollessa puristin tai paalain. Mikäli keräys tapahtuu säkkeihin tms. tulee kivivilla ja lasivilla olla erillisissä säkeissä.
5. Villojen ollessa märkiä tai seassa jotain sinne kuulumatonta jätettä, laskutamme lajittelusta ja muusta jätteestä aiheutuneet kustannukset toteutuneen mukaan.
6. Koekuormien kanssa menettelemme seuraavasti: Teemme koekuormasta laaturaportin, jonka mukaan määrittelemme seuraavan kuorman kriteerit.
7. Peltivilloja tulee säilyttää peltipinta ylöspäin, mikäli ovat ulkona. Ei saa rytätä.

Purkuvilla -> ei vielä vastaanottoa

Villojen keräilyohjeet:

1. Villojen tulee olla kuivia
2. Ei muita jätteitä, ei asbestia
3. Palamattomat pinnoitteet eivät haittaa, mutta toivottavaa olisi, että niitä ei kuitenkaan laitettaisi tarpeettomasti. Metalliverkot ja alumiinipaperit voi olla seassa pieninä määrinä.
4. Villojen ollessa märkiä tai seassa jotain sinne kuulumatonta jätettä, laskutamme lajittelusta ja muusta jätteestä aiheutuneet kustannukset toteutuneen mukaan.
5. Koekuormien kanssa menettelemme seuraavasti: Teemme koekuormasta laaturaportin, jonka mukaan määrittelemme seuraavan kuorman kriteerit.

Asemien toimintaohjeet ja yhteystiedot

Pöytyä:

Vastaanotetaan: käyttämätön mineraalivilla

Puh. 0207850290

Tuotantopäällikkö Jukka Tammisto 0456080188 jukka.tammisto@ecoup.fi

Avoinna arkisin 8–16

Osoite: Härkävuorentie 11, Pöytyä

Vantaa:

Vastaanotetaan: käyttämätön mineraalivilla, lecasora, vaahtolasi

Puh. 0207850290

Tuotantopäällikkö Kim Kukkonen 040 194 6333 vantaa@ecoup.fi

Avoinna arkisin 8–16

Hanskallionkuja 1, Vantaa

Huom. punnitus tapahtuu Romu-Keinäsen vaa'alla: Degermosantie 4, Vantaa

Kiiminki:

Vastaanotetaan: käyttämätön mineraalivilla

Puh. 0207850290

Tuotantopäällikkö Sakari Ihme 040 136 5200 sakari.ihme@ekovilla.com

Avoinna arkisin 8–16

Honkiojantie, Kiiminki

Ylistaro:

Vastaanotetaan: käyttämätön mineraalivilla

Puh. 0207850290

Tuotantopäällikkö Jyrki Torpisto 0400 660509 jyrki.torpisto@ekovilla.com

Avoinna arkisin 8–16

Pajatie 1, Ylistaro